

48340





# CLASSIC REMINGTON 870, 1100 & 11-87 12 AND 20 GAUGE

**⚠ WARNING: UNLOAD FIREARMS BEFORE INSTALLATION TO PREVENT SHOOTING ACCIDENTS.**

**⚠ WARNING: DO NOT** substitute other fasteners for the screws in this package. If you lose any fasteners, call Customer Service at 1-800-635-7656 for replacement. Substitution could cause improper mounting, resulting in an accidental release of the mount when gun is fired, and could cause personal injury to the shooter.

## Parts List

Item	Description
A.	Scope Mount
B.	Small Trigger Group Bolt
C.	Large Trigger Group Bolt
D.	Small Threaded Insert
E.	Large Threaded Insert
F.	Nylon Tipped Set Screw
G.	(2) Small 20 ga Shims
H.	(2) Large 20 ga Shims
I.	3/32 Hex Key
J.	1/8 Hex Key



## Installation on 12 Gauge Shotguns

- Place shotgun in padded jaw vise or other instrument to hold it securely.
- Using a hammer and correct size punch, drive the trigger group pins (Fig. 2) out of the receiver. (Save the original pins for future replacement as desired.)
- Place the scope mount (A) over the receiver with the trigger group holes in the mount and the receiver aligned.
- Push the small threaded insert (D) into the left side front mount hole until the hex side of insert is flush with the mount. Push the large threaded insert (E) into the left side rear mount hole until the hex side of insert is flush with the mount. Thread the small trigger group bolt (B) through the front mount hole from the right side and loosely tighten with 1/8 hex key (J). Thread the large trigger bolt (C) through the rear mount hole from the right side and loosely tighten with 1/8 hex key (J). Tighten both trigger bolts (B and C) securely.  
**IMPORTANT:** Do not over tighten, since over tightening may cause the action to jam when firing the shotgun.
- Thread nylon tipped set screw (F) into hole in top of mount with 3/32 hex key (I). Turn screw clockwise until it makes contact with receiver and then turn an additional 1/2 turn clockwise.
- Attach rings and scope while following the manufacturer's instructions.
- After initial firing, retighten all screws to insure mount, rings and scope are securely attached to shotgun.

## Additional Instructions for Installation on 20 Gauge Shotguns

The 20 ga receiver is narrower than the 12 ga receiver and requires shims to eliminate the gap between the mount and receiver. Follow the instructions above, but add the large and small 20 ga shims (G and H) between the mount and receiver during installation.

**⚠ WARNING: BEFORE SHOOTING FIREARM, BE SURE SCOPE AND MOUNTS ARE ATTACHED SECURELY AND CORRECTLY ALIGNED FOR ACCURATE SIGHTING. WHEN SHOOTING WITH SCOPE OR IRON SIGHTS, BE SURE BUTTSTOCK OF GUN IS HELD FIRMLY AGAINST THE SHOULDER. FOLLOW SCOPE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS WHEN SETTING EYE RELIEF. DO NOT USE .22 CAL. RIFLE SCOPES ON SHOTGUNS SINCE EYE RELIEF COULD BE TOO SHORT. FAILURE TO FOLLOW THESE PRECAUTIONS COULD CAUSE PERSONAL INJURY FROM RECOIL TO SHOOTER'S EYE AND/OR HEAD, OR RESULT IN DAMAGE TO SHOOTER'S GLASSES.**

**⚠ AVERTISSEMENT! DÉCHARGER LES ARMES À FEU POUR ÉVITER LES ACCIDENTS DE TIR.**

**⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS** remplacer les autres pièces de fixation par les vis contenues dans cet emballage. Si vous perdez des pièces de fixation, appelez le service à la clientèle au 1 800 635-7656 pour les remplacer. Le remplacement pourrait entraîner un montage incorrect, résultant en un déclenchement accidentel du montage lors du tir, qui pourrait causer des blessures au tireur.

## Liste Des Pièces

De l'article	Description
A.	Montage de lunette de visée
B.	Petit boulon du groupe de détente
C.	Gros boulon du groupe de détente
D.	Petit insert fileté
E.	Gros insert fileté
F.	Ensemble de vis en nylon
G.	(2) Petites cales 20 ga
H.	(2) Grosses cales 20 ga
I.	Clé Allen 3/32
J.	Clé Allen 1/8

## Installation sur des fusils de chasse de calibre 12

- Placez le fusil de chasse dans une mâchoire d'étau rembourrée ou dans un autre instrument qui le tient bien en place.
- À l'aide d'un marteau et d'un poinçon de taille appropriée, retirez les broches du groupe de détente (Fig. 2) du récepteur. (Conservez les broches d'origine pour un remplacement ultérieur, si vous le souhaitez.)
- Placez la monture de lunette de visée (A) sur le récepteur en alignant les trous du groupe de détente dans la monture et le récepteur.
- Poussez le petit insert fileté (D) dans le trou avant gauche du montage jusqu'à ce que le côté hexagonal de l'insert soit au même niveau que le montage. Poussez le petit insert fileté (E) dans le trou arrière gauche du montage jusqu'à ce que le côté hexagonal de l'insert soit au même niveau que le montage. Enfillez le petit boulon du groupe de détente (B) dans le trou avant du montage, à partir du côté droit, et serrez légèrement avec une clé Allen 1/8 (J). Enfillez le gros boulon du groupe de détente (C) dans le trou arrière du montage, à partir du côté droit, et serrez légèrement avec une clé Allen 1/8 (J). Serrez fermement les deux boulons de la détente (B et C). **IMPORTANT :** Ne serrez pas trop, puisque cela peut bloquer le mécanisme lors de la mise à feu du fusil.
- Enfillez l'ensemble de vis en nylon (F) dans le trou situé en haut du montage, à l'aide de la clé Allen 3/32 (I). Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle touche le récepteur, puis effectuez un demi-tour supplémentaire dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Fixez les bagues et la lunette de visée en suivant les instructions du fabricant.
- Après le tir initial, resserrez toutes les vis pour vous assurer que le montage, les bagues et la lunette de visée sont solidement fixés au fusil.

## Instructions supplémentaires pour l'installation sur des fusils de chasse de calibre 20

Le récepteur 20 GA est plus étroit que le récepteur 12 GA et nécessite des cales pour éliminer l'écart entre le montage et le récepteur. Suivez les instructions ci-dessus, mais ajoutez les petites et les grosses cales 20 GA (G et H) entre le montage et le récepteur lors de l'installation.

**⚠ AVERTISSEMENT: AVANT DE TIRER, ASSUREZ-VOUS QUE LA LUNETTE DE VISÉE ET LES MONTAGES SONT FIXÉS SOLIDEMENT ET ALIGNÉS CORRECTEMENT POUR UNE VISÉE PRÉCISE. LORSQUE VOUS TIREZ AVEC LA LUNETTE DE VISÉE OU DES DISPOSITIFS DE VISÉE MÉTALLIQUES, ASSUREZ-VOUS QUE LA CROSSE DU FUSIL EST TENUE FERMEMENT CONTRE L'ÉPAULE. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LA LUNETTE DE VISÉE LORSQUE VOUS RÉGLEZ LE DÉGAGEMENT OCULAIRE. NE PAS UTILISER DE CALIBRE .22. LUNETTES DE VISÉE POUR ARME À PERCUSSION ANNULAIRE SUR LES FUSILS DE CHASSE PUISQUE LE DÉGAGEMENT OCULAIRE POURRAIT ÊTRE TROP COURT. LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES AUX YEUX OU À LA TÊTE, OU DES DOMMAGES AUX LUNETTES DU TIREUR, CAUSÉS PAR UN REBONDISSEMENT VERS L'ARRIÈRE.**